

Funktsioonid

1. Sisestage USB ots USB sisendisse ja peale seda 3,5mm otsik aux sisendisse. Toite saamisel töötab toode koguaeg audio süsteemiga ning edastab heli. Led indikaator välgub.
2. Kui telefon ja toode on omavahel seotud, saab helisüsteemi kasutada.
3. Sisse ja välja minevad kõned: Kõne lõpetamine ja vastuvõtmine käib läbi telefoni. Kui kõne on vastu võetud, siis heli tuleb läbi kõlari ning Teie hääl läheb läbi tootel oleva mikrofoni.

Ühendamine

1. Telefoni ja toote ühendamisel hoidke seadmeid teineteisest 1m ulatuses.
2. Lülitage sisse telefonist Bluetooth ning otsige seadet Baseus BA01 ning ühendage seadmet omavahel.
3. Mõned telefonid vajavad ka parooli "0000"
4. Kui ühendamine ei õnnestu, proovige uuesti kuni LED välgub aeglaselt.

LED inikaatorid

Toide sees: Led välgub 1 sekund

Sidumisreziim: Led välgub kiiresti

Ootereziim: Led välgub iga 5 sekundi tagant

Ohutusteave

Kõrge volüüm võib kahjustada kuulmist

Seade ei ole mänguasi